


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СКЦД

Переходник USB/RS-485



Устройство распределительное USB/RS-485




Предназначено для обеспечения электропитания СКЦД и передачи данных с СКЦД на компьютер.

Удлинитель МКСН.434641.041

Для присоединения СКЦД к МЦДТ 0922.

Общая длина удлинителя вместе с МЦДТ 0922 не более 100 м



L - Длина определяется при заказе.

Переходник МКСН.434641.058

Для присоединения СКЦД к МЦДТ 1201 и к МЦДТ 1301.

Общая длина переходника вместе с МЦДТ не более 100 м. Длина L определяется при заказе.




Рис. 1




Рис. 2

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	РИСУНОК	
-00	1	Для подключения МЦДТ 1201- 1,2,3
-01	2	Для подключения 1201 - 4